



alt i
udlejning ^A/_S
siden '96

MONTERINGSVEJLEDNING TIL ALUFASE RULLESTILLADS



Tinghøjvej 2
3650 Ølstykke
Tlf. 47 100 280

Gefionsvej 15
3400 Hillerød
Tlf. 48 250 280

Rundageren 31
2640 Hedehusene
Tlf. 32 250 280

Opstilling

Rullestilladset skal opstilles på et plant underlag (dette bør tjekkes med vaterpas).

Kontroller at hjulene er fastgjort, enten ved at dreje spindlen eller ved at sætte låsepalen fast på kanten af rammen. Platformene skal altid være sikret ved at skubbe vindsikringen ind under rammens trin.

Rammerne skal være sikret med låseclips. Håndlisterne og diagonalerne skal altid være monteret på rammerne med den åbne side mod stilladsets yderside.

Arbejdsplatformen må være udstyret med minimum en platform med lem, en håndliste, en knæliste og fodlister hele vejen rundt om platformen. Stilladset skal altid være udstyret med minimum et komplet platformssæt for hver 4 meter.

Støtteben

Støtteben, som beskrevet på skema nedenfor, skal altid påmonteres så snart nederste del af stilladset når over 2 meter (74 cm stillads) og 3,5 meter (130 cm stillads).

Dimensionen på støttebenene (kort/lang), som skal bruges, fremgår af nedenstående tabel. Instruktionerne som relaterer til støttebens dimensionerne, som nævnt i støttebenstabellen, skal følges nøje. Hvis disse instruktioner ikke følges, betyder det at der skal anvendes yderligere ballastklodser.

Støttebenstabel (* Kun indendørsbrug)

Ståhøjde	Smalt stillads 74 cm	Bredt stillads 130 cm
2,5 meter	Korte støtteben	Ikke påkrævet
3,5 meter	Korte støtteben	Korte støtteben
6,0 meter	Lange støtteben	Lange støtteben
8,0 meter	Lange støtteben	Lange støtteben
10,5 meter	Lange støtteben *	Lange støtteben *
12,0 meter	Lange støtteben *	Lange støtteben *

Vindbelastning på stilladset

Bruges ALUFASE rullestilladser i områder med stærk vindpåvirkning, såvel inden- som udendørs, skal der træffes specielle foranstaltninger afhængig af vindstyrken.

Anbefalinger:

Ved vindstyrker større end 6-8 m/sek. (jævn vind)

UNDLAD AT BRUGE STILLADSET

Ved vindstyrker større end 11-14 m/sek. (hård vind)

FASTGØR STILLADSET TIL EN FAST KONSTRUKTION

Ved vindstyrker større end 17-21 m/sek. (hård kuling)

DEMONTÉR STILLADSET eller flyt det til et beskyttet sted.

Vindstyrke m/sek	Beskrivelse	Hastighed Km/time
3,5 - 5,4	Let vind	10,8 - 17,9
5,5 - 7,9	Jævn vind	18,0 - 28,8
8,0 - 10,7	Frisk vind	28,9 - 39,6
10,8 - 13,8	Hård vind	39,7 - 50,4
13,9 - 17,1	Stiv kuling	50,5 - 61,2
17,2 - 20,7	Hård kuling	61,3 - 75,6

- Monter altid støtteben på rullestilladser højere end 2,5 m.
- Fastgør rullestilladset til en fast konstruktion, hvis der er fare for ustabilitet eller dårligt vejr.
- Monter gelænder og fodlister på alle niveauer.



Opstilling af stilladset

- Start med at montere et hjulpar i hver af de 2 nederste rammer.
- Lås hjulet fast til rammen med vingebolten.



- Montering af håndlister: monter håndlisten således at den åbne del af kloen vender mod stilladsets yderside som vist på foto (rød låse i kloen).
- Monter 2 stk. diagonaler som et kryds i samme side (blå låse i kloen)



- Stilladset sættes på ønsket placering og sættes i vater via justering på hjulene.



PV

alt i
udlejning ^A/_S
siden '96

- Monter den første platform kaldet montageplatform.
- Lås platformen i begge ender med låsepal som vist på billede 2.
- Skal stilladset viderebygges med en ståhøjde på mere end 2,5 meter, monteres støtteben nu.
-



- Monter løse den øverste klo for derefter at justere højden på støttebenet. Herefter monteres den nederste klo på rammen og der grundjusteres således at gummifoden er stabil på underlaget. (Husk at efterspænde begge kløer)

Tinghøjvej 2
3650 Ølstykke
Tlf. 47 100 280

Gefionsvej 15
3400 Hillerød
Tlf. 48 250 280

Rundageren 31
2640 Hedehusene
Tlf. 32 250 280

PV

alt i
udlejning A/S
siden '96



- Næste ramme monteres på de eksisterende rammer (4 låseclips monteres som på billede)



Tinghøjvej 2
3650 Ølstykke
Tlf. 47 100 280

Gefionsvej 15
3400 Hillerød
Tlf. 48 250 280

Rundageren 31
2640 Hedehusene
Tlf. 32 250 280

PV

alt i
udlejning ^A/_S
siden '96

- Monter 1 håndliste og 2 diagonaler som vist på billede
- Monter håndlister og knælister således at den åbne del af kloen vender mod stilladsets yderside.



- En Platform monteres i modsatte side og håndliste flyttes fra samme side, og op som på nedenstående billedet.



Tinghøjvej 2
3650 Ølstykke
Tlf. 47 100 280

Gefionsvej 15
3400 Hillerød
Tlf. 48 250 280

Rundageren 31
2640 Hedehusene
Tlf. 32 250 280

PV

alt i udlejning ^{A/S}

siden '96

- 2 håndlister monteres som vist på billedet.
- Næste platform monteres ifølge diagram.



- Når ønsket højde er nået monteres gelænderrammen.
- 4 låseclips benyttes til at låse rammerne sammen og håndlister rykkes op som vist herunder
- Nederste platform kan rykkes op



Tinghøjvej 2
3650 Ølstykke
Tlf. 47 100 280

Gefionsvej 15
3400 Hillerød
Tlf. 48 250 280

Rundageren 31
2640 Hedehusene
Tlf. 32 250 280

PV

alt i udlejning ^{A/S}

siden '96

- Montage platformen som der her sidder på, benyttes til at gøre arbejdsplatformen færdig
- Arbejdsplatformen skal være udstyret med 4 håndlister i alt nu – 2 som håndliste og 2 som knæliste.
- På sidste billede er montage platformen taget bort for bedre adgang til arbejdsplatformen.



- Til sidst skal der monteres fodlistebeslag (gule plastik beslag)
- Herefter monteres fodlister hele vejen rundt som vist på billede herunder



Tinghøjvej 2
3650 Ølstykke
Tlf. 47 100 280

Gefionsvej 15
3400 Hillerød
Tlf. 48 250 280

Rundageren 31
2640 Hedehusene
Tlf. 32 250 280

Før stilladset tages i brug

Følgende skal kontrolleres før enhver ibrugtagning:

- Underdelen af stilladset er korrekt samlet
- Den totale konstruktion er korrekt og komplet

Det er forbudt at bruge rullestilladset som hængestillads.

Det er strengt forbudt at bruge arbejdsbroer mellem stilladser eller mellem et stillads og en bygning, medmindre der anvendes stilladser/arbejdsbroer, som er produceret og udtænkt specielt til disse formål.

Maksimum belastning pr. platform er 200 kg/m² (stilladsklasse 3). Hvis et stillads er monteret med flere platforme, må kun ene belastes med 200 kg.

Det er ikke tilladt at hoppe på platformen. Den platform, der er monteret med lem, skal altid være låst. Dog ikke når man kravler enten op eller ned, og lemmen lukkes straks efter gennemgang.

Maksimum platformshøjde: indvendig 12 meter, udvendig 8 meter. Der må kun kravles på indersiden af stilladset.

Anbring aldrig kasser, stiger eller andet materiel på platformen for at øge højden. Det er forbudt at arbejde på stilladset, hvis vindstyrken er kraftigere end 6 Beaufort. Hvis der varsles vindstyrke på mere end 6 Beaufort, skal rullestilladset demonteres, fastgøres eller transporteres til et vindfrit område. Dette skal også gøres, hvis rullestilladset ikke er i brug. Vær venligst opmærksom på, at åbninger mellem bygninger, hjørner og andre udhæng på bygninger kan give ekstra vindkraft.

Kørsel med stilladset

Stilladset bør kun rulles på langs med hænderne. I denne bevægelse bør man ikke gå hurtigere end ved normal gang, og der må ikke være materialer eller personer på stilladset, når man kører med stilladset. Vær opmærksom på, om der ligger nogle genstande på jorden, når du ruller med stilladset.

Hvis vindstyrken er kraftigere end 4 Beaufort, er det forbudt at rulle med stilladset. Vær meget opmærksom ved kørsel på ujævne underlag.



alt i
udlejning ^A/_S
siden '96

Forankring af stilladset

Fastgørelser skal anvendes, når stilladset bliver for ustabil, fx i situationer med kraftig vind. Fastgørelserne skal være solide og fastgøres til rammer i begge sider. Fastgørelserne monteres herefter med øjebolt til konstruktion eller bygning.

Demontage af stilladset

Demontage gøres i modsat rækkefølge. Start på toppen med at demontere fodlister og forlistebeslag. Tag platforme, håndlister og knælister af, så alle dele kan transporteres ned langs platformene. Demonter stilladset fra top til bund. Kast aldrig med delene.

Tinghøjvej 2
3650 Ølstykke
Tlf. 47 100 280

Gefionsvej 15
3400 Hillerød
Tlf. 48 250 280

Rundageren 31
2640 Hedehusene
Tlf. 32 250 280